Maschine	Festeinhang links	S1	S2	S3	S4	S5	Festeinhang rechts
1-stielig min	4 x 24	18	18	48	18	18	4 x 24
1-stielig max	4 x 24	18	18	490	18	18	4 x 24
1-stielig	4 x 24	24	24	460	24	24	4 x 24
1-stielig	4 x 24	30	30	440	30	30	4 x 24
2-stielig min	4 x 24	18	24	24	18	18	4 x 24
2-stielig max	4 x 24	18	240	240	18	18	4 x 24
2-stielig	4 x 24	24	230	230	24	24	4 x 24
2-stielig	4 x 24	30	220	220	30	30	4 x 24
3-stielig min			18	18	18		
3-stielig max	4 x 24	18	175	175	175	18	4 x 24
3-stielig	4 x 24	24	170	170	170	24	4 x 24
3-stielig	4 x 24	30	160	160	160	30	4 x 24
3-stielig Kern	4 x 24	24	240	30	240	24	4 x 24
3-stielig Kern	4 x 24	24	235	40	235	24	4 x 24
4-stielig min	4 x 24	24	24	24	24	24	4 x 24
4-stielig max	4 x 24	130	130	130	130	18	4 x 24
4-stielig	4 x 24	125	125	125	125	24	4 x 24
4-stielig	4 x 24	125	125	125	125	30	4 x 24
5-stielig min	4 x 24	18	18	18	18	8	4 x 24
5-stielig max	4 x 24	110	110	110	110	110	4 x 24